

### Як налаштувати меню

Виберіть Налаштування в головному інтерфейсі, спочатку клавішами вліво/вправо виберіть підменю, потім налаштуйте потрібний режим, нарешті, натисніть клавішу OK для підтвердження.

**Підменю:**  
**ЗОБРАЖЕННЯ:** Режим зображення / Контрастність / Яскравість / Колір / Відтінок / Різкість / Фокус / Колірна температура / Шумозаглушення.  
**ЗВУК:** Режим звуку / Високої частоти / Низької частоти.  
**ОСОБЛИВОСТІ:** Мова екранного меню / Співвідношення сторін / Режим проєкції / Скидання до заводських налаштувань / Оновлення програмного забезпечення / Версія.

Shenzhen Wanbo Technology Co., Ltd.  
www.szwanbo.cn

### Стандартне налаштування

Під час встановлення встановіть проєктор на тверду, стійку стільницю. Вентиляція навколо пристрою повинна бути хорошою. Не закривайте і не затупляйте вентиляційні отвори. У радіусі 30 см від вентиляційних отворів не повинно бути жодних перешкод.

Співвідношення сторін	16: 9
Розмір зображення (дюйм)	Відстань проєкції (м)
40"	1.35
50"	1.68
70"	2.27
100"	3.16
120"	3.74

Примітка: Наведені вище дані є лише довідковими, дані будуть залежати від реальних вимірювань.

### Отруйна та шкідлива речовина, назва елемента та вміст

Назва деталі	Небезпечні речовини					
	Свинцеві (Pb)	Ртуть (Hg)	Кадмій (Cd)	Шестивалентний хром (Cr(VI))	Бромісти біфеніли (PBB)	Полібромовані дифенілові ефіри (PBDE)
Корпус	○	○	○	○	○	○
Оптична машина	○	○	○	○	○	○
Друківана плата	○	○	○	○	○	○
Вентилятор	○	○	○	○	○	○
Інші дроти	X	○	○	○	○	○
Дистанц. керування	○	○	○	○	○	○
Джерело живлення	○	○	○	○	○	○

О: Вміст небезпечної речовини в усіх однорідних матеріалах компонента знаходиться в межах норми SJ/T11363-2006.  
X: Вміст небезпечної речовини перевищує граничні вимоги, встановлені SJ/T11363-2006, щонайменше в одному гомогенному зразку компонента. Компоненти, позначені "X", не мають замінників через глобальні обмеження розвитку технологій. Друковані плати в зборі\*: включаючи друковані плати та їх компоненти, електронні компоненти і т.д.

10 Число в логотипі відповідає нормальному терміну служби виробу в умовах навколишнього середовища. (Акумулятор не входить до комплексу)

### Гарантійний талон

1. Ми пропонуємо "три гарантії" на цей продукт: один рік гарантії на нештучні пошкодження з моменту покупки (за умов наявності запису про покупку).  
2. Ми надамо гарантійне обслуговування в разі будь-якої несправності, спричиненої технічними причинами, протягом гарантійного терміну.  
3. Наступні ситуації не підпадають під дію гарантії:  
(1) Аксесуари поза мейнфреймом  
(2) Несанкціоноване розбирання та ремонт без нашої згоди.  
(3) Пошкодження, спричинені екстремальною силою та іншими стихійними лихами.  
4. Заповніть цю картку і зв'яжіться з вашим дистрибутором, якщо у продукції виникнуть проблеми з якістю.  
6. Ця гарантія обмежується технічним обслуговуванням виробу протягом гарантійного терміну, без інших зобов'язань.

#### Картка післяпродажного обслуговування

Ім'я клієнта: \_\_\_\_\_ Магазин: \_\_\_\_\_

Ідентифікатор клієнта: \_\_\_\_\_ Тел. клієнта: \_\_\_\_\_

Опис несправності (будь ласка, опишіть детально для швидкого обслуговування): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Certificate  
QC: 05

### Портативний проєктор Wanbo

[\(Вступне керівництво\)](#)

Перед використанням цього виробу, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник з експлуатації!

Дякуємо за придбання нашої продукції. Задля вашої безпеки та користі, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник перед використанням продукту. Якщо ви не будете дотримуватися інструкцій або запобіжних заходів, що призведе до травм, матеріальних чи інших збитків, компанія не несе жодної відповідальності.

# 封底

# 封面

### Огляд проєктора

### Важливі запобіжні заходи

- Перед початком експлуатації проєктора уважно прочитайте інструкцію. Для забезпечення стабільного електроживлення використовуйте стандартну мережеву вилку.
- Використовуйте блок живлення та розетку, вказані на етикетці з технічними характеристиками. Проєктор слід тримати подальше від тканин, диванів і всього, що може заблокувати вентиляційний отвір. Тримайте пристрій подальше від легкозаймистих і вибухонебезпечних матеріалів.
- Не розбирайте пристрій самостійно, оскільки це призведе до втрати права на гарантійне обслуговування. Будь ласка, не дивіться безпосередньо в об'єктив, коли проєктор увімкнено, щоб запобігти пошкодженню очей. Проєктор слід тримати подальше від води та інших рідин.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, тримайте проєктор подальше від дощу та вологи. Рекомендується вимикати проєктор після безперервної роботи протягом 6 годин. Будь ласка, використовуйте оригінальний пилу та інші амортизуючі матеріали під час транспортування проєктора.
- Якщо проєктор не працює, зверніться до авторизованого сервісного центру.

### Підтримувані мультимедійні файли

Формат зображення	JPG/PNG/BMP/JPEG
Формат відео	MP4/MKV/MOV/WMV/RMVB/RM/AVI/FLV/TRPV08/3GP/DIVX/TP1/TS/MPEG/M2TS/F4V/DAT
Формат аудіо	MP3/WAV/FLAC/WMA/MAA
Формат файлу	TXT

⚠ Проєктор не підтримує декодування звуку Dolby.

### Пакувальний лист

Проєктор x1  
Пульт дистанційного керування x1  
Адаптер живлення x 1  
Посібник користувача x1

### Дистанційне керування

### Специфікація

Модель	ПК-проєктор	Сис-мз зображень	LCD
Лампа	LED	Вхідна напруга	Адаптер DC15V
Мова	Англійська, 23 мови	Розмір	166*122*86мм
Відношення сторін	16:9/4:3	Робоча темп.	0~35°C
Вага	0,6 кг	Вхідна напруга	HDMI/USB/AV
Режим роботи	Ручне/дист. керу.	Вихід	Наушники

### Налаштування фокусу

### Фокусування зображення

Розслабьте об'єктив проєктора перпендикулярно до проєкційного екрана або навісної стіни та відрегулюйте диск фокусування, поки зображення не стане чітким. Під час фокусування ви можете відкривати зображення, щоб допомогти налаштуванню до досягнення найкращого ефекту. Під час фокусування ви можете відкривати зображення, щоб допомогти налаштуванню до досягнення найкращого ефекту.

### Як вибрати джерело

Крок 1: Виберіть потрібне джерело в головному інтерфейсі, наприклад, HDMI, AV тощо.  
Крок 2: Натисніть кнопку OK на пульті дистанційного керування, щоб увійти до відповідного інтерфейсу джерела.

Примітка: Коли проєктор знаходиться в стані відсутності сигналу, будь ласка, натисніть кнопку джерела на пульті дистанційного керування, щоб вибрати домашню сторінку або інше джерело.

### Як відтворювати мультимедіа

Крок 1: Виберіть "USB" в головному інтерфейсі.  
Крок 2: Після входу в інтерфейс виберіть потрібні файли.

封底

7

8

9

10

封面

1

2

3

4

5

6

图纸号	Mmini-02-006	类型	mini多媒体版说明书
颜色	黑白印刷	尺寸	折前尺寸:540*120mm;折后尺寸:90*120mm
材质工艺	128g铜版纸过油;6页风琴折双面		
备注			